

德国 witt 原装进口

制药食品行业 OXYBABY 6.0
O₂ 氧气德国 WITT 威特残氧仪



德国witt 6.0残氧仪 产品特点

质量可靠、性能稳定

- 可用于极小的气调包装并且只需极少量的气体
- 内置测量值存储，保存最后 500 个测量结果
- 可设置 25 个不同操作员，测量值存储面向 100 种不同产品和 50 个不同包装生产线
- 气泵自动调节功能及针头堵塞报警功能，以防测量错误
- 充电驱动，无绳便携
- 利用 USB 接口数据传输并充电
- 可选内置条码阅读器读入产品数据
- 更新后的操作界面更简单准确
- 易于清洁的塑料机身
- 大型，高清晰带背光显示屏
- 多国语言版本
- 内置探针保护装置保护操作人员





01

性能稳定

02

应用广泛

德国witt 6.0残氧仪 技术参数介绍

Oxybaby® 6.0 O ₂ /CO ₂		
•	气体	O ₂ 或O ₂ /CO ₂ O ₂ 背景气:N ₂ (其它气体请咨询我们) O ₂ 和/或者CO ₂ 背景气:N ₂ (其它气体请咨询我们)
•	测量原理O ₂	电化学测量单元
•	测量原理CO ₂	红外吸收
•	传感器寿命O ₂	>2年, 在氧气密度<20.9% 条件下
•	传感器寿命CO ₂	无限期
•	测量范围	0-100%; 以 0.01%为单位
•	样气需要量	O ₂ <2mL O ₂ /CO ₂ < 6mL
•	测量速度	6秒或更短时间 10秒或更短时间
•	校准	简易的2点校准
•	取样	自动取样通过探针带内置取气泵
•	•	500个测量值循环存储 测量值输出端口 测量值对应产品名称可编辑
•	测量值存储	
•	•	
•	联络	USB接口
•	软件	Gas Control-Center
•	真空度测试范围	500-1500mbar (绝压)

德国witt 6.0残氧仪 标准配置



型号区别



产品系类：OXYBABY 6.0 取样量 2 ml
德国WITT Oxybaby系列残氧仪三种耗材：

- 1、过滤器更换频率正常使用（每天测试频率为20次）时，一般六个月既需要更换过滤器
在正常使用过程中不可接触水源（包括蒸汽状水汽）。若出现此种情况则必须更换。
- 2、残氧仪针头一般每年更换一次，若针头损坏，出现弯曲针尖钝化需及时更换。
- 3、保护贴片为一次性使用耗材，不允许重复使用。

友情提示：针头每进行几次测试既需要用随带的钢丝通下。正确做法是将针头取下，由针头后面插入钢丝。

德国WITT威特残氧检测仪Oxybaby应用

Oxybaby6.0顶空气体分析仪适用于各种食品包装袋，药品包装袋内的气体含量测定。如薯片包装、罐装奶粉、饮料包装、气调包装药品包装等各种非负压包装袋内气体含量测试。

OXYBABY M+残氧量检测仪分析仪是一款基础型便携式顶空分析仪。适用于气调包装（MAP）、充氮包装、脱氧包装等残氧检测，广泛应用于食品加工业、餐饮行业、医疗卫生行业、环保及其它部门等。



产品系类：OXYBABY M+ 取样量 10ml

	OXYBABY 6.0	OXYBABY M+
测量速度	6 秒 (O ₂) 10 秒 (CO ₂)	10 秒
所需气体量	2 ml (O ₂) 6 ml (CO ₂)	10 ml
数据输出	USB / SD卡	✗
数据管理	产品, 用户, 生产线	产品
存储器	500次测量 + SD 卡	100次测量
操作界面	7 键	3 键
包装内压力测量	✓	✗
流量控制	✓	✗
集成的条形码阅读器	可选	✗
蓝牙	可选	✗
根据客户需求, 显示背景气体 (Ar, N ₂ 等)	✓	✗
显示剩余O ₂ 传感器寿命	✓	✗