

## RAYWO

高级环境检测仪器

() 文档

()报告



### 甲醛检测的创新方法

( 检测

- 小巧的比色传感器盒, 43x17x4mm, 易于操作, 可重复使用, 高精度应用 于被动式扩散采样。
- 便携式主机利用光电光度法读取传感 器中甲醛气体导致的吸光度的变化 并在两次读数之间重新调零。
- 检测结果可显示µg/m3单位,对应中国 国家标准。
- 传感器盒能作为被动式采样器单独使用 , 从而能够实现多点同时测量。
- 主机插入传感器后既能作为一台现场检 测仪用于短时采样测量 (30分钟/1小时) 也能作为一台连续监测仪器用于长期数 据采集。
- 主机能接入格雷沃夫的AdvancedSense 或WolfPack系统,和其它探头一起构成 一套功能强大的室内环境质量检测系统。



可拆卸的传感器盒

### 检测原理



传感器原理利用了甲醛气体与多孔玻璃 中的β二酮之间的化学反应, 雷替丁衍生 物使传感器变黄的程度与甲醛的浓度和 暴露时间成比例。样本间吸光率的差异 能通过发射固定波长光波进行测量(吸 光分析法),并通过一种运算法则转换 为ppb或µg/m3为单位的甲醛浓度。



\*传感器可重复利用的次数根据甲醛暴露程度而不同(甲醛浓度为Ippm时,能做4次30分钟测试;80ppb时能做I50次; <I0ppb时,能做I000次。)



#### ● 智能检测

#### ● 高效报告

# FM-801



#### 多模式甲醛检测仪



随机提供功能强大的格雷沃夫WolfSense PC数据传输及报告软件。可从单独使用的FM-801主机上下载所存储的数据,也可从接入格雷沃夫的AdvancedSense主机或WolfPack区域监测仪的FM-801上下载检测数据。

#### **Specifications**

型号	FM-801
检测原理	光电吸光分析法
量程	<20ppb to 1,000 ppb, < 25 $\mu$ g/ m3 to 1230 $\mu$ g/m
精 确 度	+/- 10 ppb at 40 , 80, 160ppb
分辨率	ГррЬ
浓度单位	ppb 或 µg/m³
显示	数字化LCD
采样方法	被动式扩散采样
操作环境	-10 - 40°C (14 - 104°F) , 0 - 90%RH
传感器保存期限	拆封后一年
内存(主机)	最多250个传感器和4500个数据记录
电 源	2×AA 碱性电池或AC适配器供电
标配附件	传感器盒 x 5,运输箱,USB连接线,电池,小三脚架, WolfSense PC数据传输和报告软件

#### 干扰气体灵敏度(暴露时间: 1小时)

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
浓度 (ppm)	本仪器读出值 (ppb)
2000	0 (≤10)
2000	0 (≤10)
2000	0 (≤10)
2000	0 (≤10)
2000	0 (≤10)
2000	0 (≤10)
2000	0 (≤10)
25	14
200	I (≤I0)
200	2 (≤10)
200	3 (≤10)
I	-42 (≤10)
1	-2 (≤10)
	(ppm) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20